

パブリックシアターボタンシート

2007/11

No.	呼称	旧名称	上限 (mm)	昇降速度 (cm/s)	吊下荷重 (kg)	駆動方式	備考
1	P B	プロセニウムブリッジ	9,090~6,660	1.6	500	電動	
2	P S B 1	上手プロセニウムサイドボタン	10,850	16.6	600	電動	
3	P S B 2	下手プロセニウムサイドボタン	10,850	16.6	600	電動	
4	P 1	プロセニウム前列レール式点吊り1	9,680~7,250	16.6	200	電動	下手前側
5	P 2	プロセニウム前列レール式点吊り2		16.6	200	電動	
6	P 3	プロセニウム前列レール式点吊り3		16.6	200	電動	
7	P 4	プロセニウム前列レール式点吊り4	9,680~6,050	16.6	200	電動	上手前側
8	P 5	プロセニウム後列レール式点吊り1		16.6	200	電動	下手奥側
9	P 6	プロセニウム後列レール式点吊り2		16.6	200	電動	
10	P 7	プロセニウム後列レール式点吊り3		16.6	200	電動	
11	P 8	プロセニウム後列レール式点吊り4		16.6	200	電動	上手奥側
12	B 1	緞帳(昇降)	19,300	3~150	300	油圧	
13		緞帳(開閉)		3~66.6		電動	
14	B 2	暗転幕ボタン	19,600	3~200	400	油圧	
15	B 3	動力ボタン 1	19,600	3~150	※600	油圧	
16	B 4	動力ボタン 2	19,600	3~150	※600	油圧	
17	B 5	動力ボタン 3	17,300	3~150	※600	油圧	
18	B 6	動力ボタン 4	17,300	3~150	※600	油圧	
19	S 7	手引きボタン5	17,830		300	手引き	
20	B 8	動力ボタン 6	17,300	3~150	※600	油圧	
21	S 9	手引きボタン7	17,830		300	手引き	
22	B 10	動力ボタン 8	17,300	3~150	※600	油圧	
23	S 11	手引きボタン9	17,830		300	手引き	
24	B 12	動力ボタン10	17,300	3~150	※600	油圧	
25	S 13	手引きボタン11	17,830		300	手引き	
26	B 14	動力ボタン12	17,300	3~150	※600	油圧	
27	S 15	手引きボタン13	17,830		300	手引き	
28	B 16	動力ボタン14	17,300	3~150	※600	油圧	
29	S 17	手引きボタン15	17,830		300	手引き	
30	B 18	動力ボタン16	17,300	3~150	※600	油圧	
31	S 19	手引きボタン17	17,830		300	手引き	
32	B 20	動力ボタン18	17,300	3~150	※600	油圧	
33	S 21	手引きボタン19	17,830		300	手引き	
34	B 22	動力ボタン20	17,300	3~150	※600	油圧	
35	S 23	手引きボタン21	17,830		300	手引き	
36	B 24	動力ボタン22	17,300	3~150	※600	油圧	
37	S 25	手引きボタン23	17,830		300	手引き	
38	B 26	動力ボタン24	17,300	3~150	※600	油圧	
39	S 27	手引きボタン25	17,830		300	手引き	
40	B 28	フロントアッパー用ライトボタン	16,500	8.3	300	電動	
41	S 29	手引きボタン26	17,830		300	手引き	
42	B 30	動力ボタン27	17,300	3~150	※600	油圧	
43	S 31	手引きボタン28	17,830		300	手引き	
44	B 32	動力ボタン29	17,300	3~150	※600	油圧	
45	S 33	手引きボタン30	17,830		300	手引き	
46	B 34	動力ボタン31	17,300	3~150	※600	油圧	
47	B 35	動力ボタン32	17,300	3~150	※600	油圧	
48	B 36	水平ボタン	17,500	6.6~66.6	600	電動	
49	S 37	手引きボタン33	17,830		300	手引き	※電動化
50	S 38	手引きボタン34	17,830		300	手引き	※電動化

※動力ボタンの吊下荷重は、低速(60cm/s以下)の運転では1000kgまで吊ることが出来ます。

No.	呼称	名称	上限 (mm)	昇降速度 (cm/s)	吊下荷重 (kg)	駆動方式	備考
51	R U	リアアッパー用ライトボタン	8,690	8.3	410	電動	
52	B B 1	奥舞台用動力ボタン1	8,800	16.6	600	電動	
53	B B 2	奥舞台用動力ボタン2	8,800	16.6	600	電動	
54	B B 3	奥舞台用動力ボタン3	8,800	16.6	600	電動	
55	S B 1	東西ボタン(上外)	上手外側	17,500	3.3~33.3	300	電動
56	S B 2	東西ボタン(上内)	上手内側	17,500	6.6~66.6	300	電動
57	S B 3	東西ボタン(下内)	下手内側	17,500	6.6~66.6	300	電動
58	S B 4	東西ボタン(下外)	下手外側	17,500	3.3~33.3	300	電動
59	S L 1	サイドライトボタン(上1)	上手客席側	15,250	8.3	100	電動
60	S L 2	サイドライトボタン(上2)		15,250	8.3	100	電動
61	S L 3	サイドライトボタン(上3)		15,250	8.3	100	電動
62	S L 4	サイドライトボタン(上4)	上手舞台奥側	15,250	8.3	100	電動
63	S L 5	サイドライトボタン(下1)	下手客席側	15,250	8.3	100	電動
64	S L 6	サイドライトボタン(下2)		15,250	8.3	100	電動
65	S L 7	サイドライトボタン(下3)		15,250	8.3	100	電動
66	S L 8	サイドライトボタン(下4)	下手舞台奥側	15,250	8.3	100	電動
67	H 1	重量点吊1	18,200	2~100	200	電動	
68	H 2	重量点吊2	18,200	2~100	200	電動	
69	H 3	重量点吊3	18,200	2~100	200	電動	
70	H 4	重量点吊4	18,200	2~100	200	電動	
71	H 5	重量点吊5	18,200	2~100	200	電動	
72	H 6	重量点吊6	18,200	2~100	200	電動	
73	H 7	重量点吊7	18,200	2~100	200	電動	
74	H 8	重量点吊8	18,200	2~100	200	電動	
75	H 9	重量点吊9	18,200	2~100	200	電動	
76	H 10	重量点吊10	18,200	2~100	200	電動	
77	H 11	重量点吊11	18,200	2~100	200	電動	
78	H 12	重量点吊12	18,200	2~100	200	電動	
79	L 1	軽量点吊1	18,200	2~100	125	電動	
80	L 2	軽量点吊2	18,200	2~100	125	電動	
81	L 3	軽量点吊3	18,200	2~100	125	電動	
82	L 4	軽量点吊4	18,200	2~100	125	電動	
83	L 5	軽量点吊5	18,200	2~100	125	電動	
84	L 6	軽量点吊6	18,200	2~100	125	電動	
85	L 7	軽量点吊7	18,200	2~100	125	電動	
86	L 8	軽量点吊8	18,200	2~100	125	電動	
87	L 9	軽量点吊9	18,200	2~100	125	電動	
88	L 10	軽量点吊10	18,200	2~100	125	電動	