



世田谷区立文化会館 Floor 回路図

記号	名称
10	100V 20A 調光回路
10	100V 30A 調光回路
20	100V 60A 調光回路
A	100V 60A 直回路 (調光卓制御可)
⊙	200V 60A 直回路 (調光卓制御可)
□	100V15A 直回路 (調光卓制御不可)
■	100V30A 直回路 (調光卓制御不可)
○	DMX OUT

仮設電源
単相3線 40KVA
3相3線 35KVA

仮設電源
単相3線 40KVA
3相3線 35KVA

仮設電源
単相3線 40KVA
3相3線 35KVA

WC下 (3F奈落) 本舞台下降時使用

WC上 (3F奈落) 本舞台下降時使用

WC下 (3F奈落) 本舞台下降時使用

WC上 (3F奈落) 本舞台下降時使用

WC下 (3F奈落) 本舞台下降時使用

WC上 (3F奈落) 本舞台下降時使用

鳥屋C下 (3F客席ピット内)

鳥屋C上 (3F客席ピット内)

鳥屋C中 (3F客席ピット内)

客WC下

客WC上

客奥FC下

客奥FC上

調光室C