



世田谷/TV/照明/F.O.H 7F回路図

記号	名称
10	100V 20A 調光回路
10	100V 30A 調光回路
20	100V 60A 調光回路
A	100V 60A 直回路 (調光卓制御可)
A	200V 60A 直回路 (調光卓制御可)
□	100V15A 直回路 (調光卓制御不可)
■	100V30A 直回路 (調光卓制御不可)
○	DMX OUT

