













5-6後G (5F. 6F DUCT)
(6F BOXと切替)



5-6後G (6F BOX)
(5F. 6F DUCTと切替)

7後G (7F DUCT)



8SG上 (8F DUCT)
(7F BOXと共通)

※ボタンなどに対する立降ろしは、
7Fギャラリーの回路を使用した方が
結果的にケーブルを節約できます。

※ボタンなどに対する立降ろしは、
7Fギャラリーの回路を使用した方が
結果的にケーブルを節約できます。

世田谷アートセンター Gallery 5-9F 回路図

記号	名称
10	100V 20A 調光回路
10	100V 30A 調光回路
20	100V 60A 調光回路
A	100V 60A 直回路 (調光卓制御可)
A	200V 60A 直回路 (調光卓制御可)
□	100V15A 直回路 (調光卓制御不可)
■	100V30A 直回路 (調光卓制御不可)
○	DMX OUT

