


# パブリックシアター音響回線図

## 6階～客席3階レベル～



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1  
PHONE 03-5432-1522  
FAX 03-5432-1559

