


パブリックシアター音響回線図

8階～アンプ室レベル～



● インカム (A/B/C/D/CUE)



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559

0 6 12 18 24 30尺 縮尺
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m 1:20
0