

パブリックシアタースピーカ図面

4階～客席1階レベル～

ステージフロントスピーカ		
Apogee	SSM	2

プロセニウムサイドスピーカ L		
TOA	SR-C8S (15°)	2
	SR-C8L (5°)	3
	SR-L1B	2

サイドフォロー L		
Apogee	SSM	1

ウォールスピーカ2系列1階 L		
Apogee	AE-3S2	1


ウォールスピーカ3系列1階 L		
Apogee	AE-3S2	1

プロセニウムサイドスピーカ R		
TOA	SR-C8S (15°)	2
	SR-C8L (5°)	3
	SR-L1B	2

サイドフォロー R		
Apogee	SSM	1

ウォールスピーカ2系列1階 R		
Apogee	AE-3S2	1

ウォールスピーカ3系列1階 R		
Apogee	AE-3S2	1



2010.01更新



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559